



Vejledning til Kabel-TV

Vejledning til Kanalsøgning på kabel TV.

Har du fladskærm/TV med DVB-C tuner?

Du kan få dine kanaler digitalt, hvis du har en fladskærm med indbygget DVB-C tuner.

De fleste TV kan lave en automatisk kanalsøgning, der er her vigtigt at du laver en digital søgning, ikke analog.

Som regel, står der på bagsiden af dit TV, hvilken tuner der er indbygget. Er du i tvivl, så kig i betjeningsvejledningen eller søg informationen på internettet.

Kan du ikke søge kanaler, kan du manuelt indtaste følgende:

- Netværksid 100
- Frekvens 306 MHz
- Symbol Rate 6875 kilosymbol
- 64 Qam modulation

OBS!

Har du et TV af ældre dato, (MPEG2) skal der købes en digital TV-Boks, der understøtter formaterne:

DVB-C, MPEG4 og MPEG2.

Kundeservice 82 50 50 50
Mandag - fredag kl. 10-19
Lørdag kl. 12-15
E-mail info@bnaa.dk