

Vejledning til betjening af sikringsbeslag på vinduer:

BILLED 1:
Tophængt vinduer

Sikringsbeslag er
placeret under
vinduesgreb.



BILLED 2:
Tophængt vindue

Sikringsbeslag åbnes
ved at trække
vinduet lidt tilbage
fra åben stilling og
skubbe beslaget til
venstre.



BILLED 3:
Sidehængt vindue

Placering af
vinduesbeslag



BILLED 4:
Sidehængt vindue

Vindue trækkes lidt
tilbage fra åben
stilling og beslaget
skubbes opad og
vinduet frigøres af
beslaget.

